

Toiminta pyöräalustaisella liitimellä

1. Yleistä

Tätä toimintaohjetta sovelletaan toimintaan pyöräalustaisella liitimellä.

2. Määritelmät

Tässä ohjeessa pyöräalustalla tarkoitetaan:

Liitimeen kiinnitettävää pyörä- suksi -tai kellukealustaista moottoria voimansiirto- ja apulaitteineen ja potkureineen sekä siihen liitettyjä valjaita ja suojavarusteita ja pyöräalustalla lentoonlähtöä ei voida suorittaa jaloilta.

3. Lennon suoritus

Lennot on suoritettava sellaisella lentokorkeudella ja niin, että turvallinen laskeutumispaikka on aina saavutettavissa, vaikka moottorin toiminta yhtäkkiä lakkaisi.

Moottorihäiriön sattuessa on välittömästi ja ensisijaisesti valmistauduttava laskun suorittamiseen.

Vasta tämän jälkeen voidaan yrittää moottorin uudelleen käynnistämistä.

Ympäristönäkökohdat on lentotoiminnassa otettava huomioon esim. pyrkimällä melun vähentämiseen ja lentopaikan maa-alueen puhtaana pitämiseen.

4. Pyöräalustaisen liitimen lentokelpoisuus

Pyöräalustaisen liitimen lentokelpoisuutta on ylläpidettävä ja käytettävä ilmailumääräys OPS M2-9:n mukaisesti koskevien määräysten mukaisesti.

Velvollisuudet ja oikeudet tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamiseen määräytyvät OPS M2-9:n liitimiä koskevien määräysten mukaisesti.

Pyöräalustaisen liitimen lentokelpoisuuden ylläpidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota polttoainejärjestelmän kuntoon ja sen paloturvallisuuteen, työntövoiman vaikutuksen kohdistumiseen suhteessa liitimen painopisteeseen ja valjaiden lentoasentoon, turvalaitteisiin, sekä moottorin, pakoputkiston, potkurin ja voimansiirron kiinnityksiin ja kiinnitysten varmistamiseen.

4. Pyöräalustaisen liitimen asiakirjat

Pyöräalustaiseen liitimeen vaadittavat asiakirjat määräytyvät OPS M2-9:n liitimiä koskevien määräysten mukaisesti.

Pyöräalustaisen liitimen käytön seuranta on toteutettava siten, että huolto-ohjelman noudattamisen edellyttämät tiedot kuten käyttötuntimäärä ovat tiedossa, jotta käyttöohjeissa mainitut huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa asianmukaisesti. Nämä tiedot on annettava omistajanvaihdoksen yhteydessä uudelle omistajalle.